

Calibration

Calibration

Trémie n°	9	▼	▲
Poids de calibration	286	▼	▲

Calibrate

L'étape de calibration est nécessaire afin d'avoir une meilleure précision pour la pesée. Les paramètres calculés lors de cette calibration sont gardés en mémoire dans les trémies, mais il est parfois nécessaire de la refaire.

Il suffit de rentrer le numéro de trémie et du poids de calibration **sans le poids du pot.**

1. La trémie affichera **Zero Scale** --> Il faut alors mettre un port vide jusqu'au changement de l'écran : vous avez 8 secondes.
2. La trémie affichera **xxx g** --> Il faut alors mettre un port avec la masse connue rentrée dans le champ poids de calibration jusqu'au changement de l'écran : vous avez 8 secondes.

Revision #2

Created 1 September 2025 13:58:44 by achabot

Updated 2 September 2025 08:14:33 by achabot